Schnellübersicht – USB-Geräte

1) Werkseinstellungen laden: LED-Indikator: Gerät + Cradle blinken danach abwechselnd rot-grün	Factory Default
2) Verheiraten: (Barcode Scannen und danach Gerät ins Cradle stellen.) LED-Indikator: Gerät blinkt blau, Cradle leuchtet blau + aufsteigende Tonfolge für erfolgreich Verbindung hergestellt.	PAIR Mode
3) Interface konfigurieren:	Das Gerät ist von Werk aus auf USB eingestellt.
4) Cradle mit PC verbinden und deutsches Tastaturlayout einstellen:	Germany